

## INSTRUCCIONES MONTAJE MODELO MLN TODD 6317

- (1). Desenroscar los tornillos de la base inferior para acceder a la base metálica.
- (2). Poner las lámparas en ambos bornes del portalámparas.
- (3). Colocar la pantalla de polietileno fijándola a la base con los 3 tornillos que se dispone.
- (4). En el caso de querer fijarla a tierra, deben montarse los brazos con anterioridad.

## MLN TODD 6317 MODEL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- (1). Unscrew the screws on the lower base in order to access the metal base.
- (2). Put the lamps in both terminals of the lamp holder.
- (3). Attach the polyethylene shade by attaching it to the base with the 3 screws provided.
- (4). Attach the arms beforehand if you wish to attach it to earth.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE MODÈLE MLN TODD 6317

- (1). Dévisser les vis de la base inférieure pour pouvoir accéder à la base métallique.
- (2). Placer les ampoules sur les deux bornes de la douille.
- (3). Mettre en place l'abat-jour en polyéthylène en le fixant à la base à l'aide des trois vis correspondantes.
- (4). Pour fixer le luminaire au sol, il est nécessaire de monter les bras au préalable.

## INSTALLATIONSANLEITUNG MODELL MLN TODD 6317

- (1). Drehen Sie die Schrauben aus dem unteren Sockel, um Zugriff auf den Metallsackel zu erhalten.
- (2). Setzen Sie die Leuchtmittel in die beiden Anschlüsse der Lampenfassung ein.
- (3). Bringen Sie den Lampenschirm aus Polyethylen an. Und befestigen Sie diesen mit den 3 mitgelieferten Schrauben am Sockel.
- (4). Falls Sie die Lampe am Boden befestigen möchten, sind zuvor die Arme zu montieren.

