

INSTRUCCIONES MONTAJE MODELO MLNBAT 6247

INSTRUTIONS DE MONTAGE MODÈLE MLNBAT 6247

- (1). Desenroscar los tornillos de la base inferior para acceder a la base metálica (2).
- (3). Desenroscar los tornillos que se encuentran en la base metálica.
- (4). Situar el tubo metálica en posición vertical para (5). Atornillar de manera que la base y el tubo queden fijados de manera sólida.
- (6). Conexionar los cables que provienen del tubo a la caja de conexiones. El cable de tierra (verde-amarillo) se conecta en el agujero central de la caja y, los cables marrón y azul, con sus equivalentes.
- (7). Poner las lámparas en ambos bornes del portalámparas.
- (8). Colocar la pantalla de polietileno fijándola a la base con los 3 tornillos que se dispone.
- (9). En el caso de querer fijarla a tierra, deben montarse los brazos con anterioridad.

- (1). Dévisser les vis de la base inférieure pour pouvoir accéder à la base métallique (2).
- (3). Dévisser les vis qui se trouvent sur la base métallique.
- (4). Mettre le tube métallique en position verticale.
- (5). Visser en veillant à ce que la base et le tube soient fermement fixés.
- (6). Raccorder les câbles provenant du tube au boîtier de raccordement. Le câble de mise à la terre (vert/jaune) doit être raccordé dans l'orifice central du boîtier et les câbles marron et bleu dans les orifices correspondants.
- (7). Placer les ampoules sur les deux bornes de la douille.
- (8). Mettre en place l'abat-jour en polyéthylène en le fixant à la base à l'aide des trois vis correspondantes.
- (9). Pour fixer le luminaire au sol, il est nécessaire de monter les bras au préalable.

MLNBAT 6247 MODEL ASSEMBLY INSTRUCCIONS

INSTALLATIONSANLEITUNG MODELL MLNBAT 6247

- (1). Unscrew the screws on the lower base in order to access the metal base (2).
- (3). Unscrew the screws on the metal base.
- (4). Place the metal tube in a vertical position.
- (5). Make sure the base and the tube are firmly attached.
- (6). Connect the cables that come from the tube to the connection box. Connect the earth cable (green-yellow) to the central arrow on the box and the brown and blue cables to their equivalents.
- (7). Put the lamps in both terminals of the lamp holder.
- (8). Attach the polyethylene shade by attaching it to the base with the 3 screws provided.
- (9). Attach the arms beforehand if you wish to attach it to earth.

- (1). Drehen Sie die Schrauben aus dem unteren Sockel, um Zugriff auf den Metallsockel zu erhalten (2).
- (3). Drehen Sie die im Metallsockel befindlichen Schrauben heraus.
- (4). Setzen Sie das Metallrohr vertikal an.
- (5). Schrauben Sie das Metallrohr fest am Sockel an.
- (6). Schließen Sie die Kabel aus dem Rohr an der Anschlussdose an. Das Erdungskabel (grün-Gelb) ist in der mittleren Öffnung der Dose und das braune sowie das blaue Kabel am jeweiligen Gegenstück anzuschließen.
- (7). Setzen Sie die Leuchtmittel in die beiden Anschlüsse der Lampenfassung ein.
- (8). Bringen Sie den Lampenschirm aus Polyethylen an. Und befestigen Sie diesen mit den 3 mitgelieferten Schrauben am Sockel.
- (9). Falls Sie die Lampe am Boden befestigen möchten, sind zuvor die Arme zu montieren.

