




E 18255/0

A Fijar sotabase al techo y, realizar la conexión mediante las conexiones rápidas habilitadas al efecto.

B Una vez fijada la sotabase, regular la altura del colgante mediante los tornillo **B** que realizan la función de presión para la fijación de los cables.

Para regular la altura del cable eléctrico, aflojar el tornillo **B1** hasta conseguir el efecto deseado.

C Una vez lograda la altura deseada, subir la base **C** y fijarla mediante los tornillos **C1** habilitado a tal efecto.

D Introducir pantalla de ABS en el brazo correspondiente hasta que se oiga el “**clik**” de fijación.

E IMPORTANTE!! Poner las pantallas según el orden que se indica en el dibujo. SIEMPRE HAY QUE MONTAR PRIMERO, LAS PANTALLAS CUYO ENGANCHE ES EL MÁS CORTO.

De otra manera no se podrá montar el aparato!!!

Gb

A Attach the base mount to the ceiling using the fast connectors provided for this purpose.

B After fitting the base mount, adjust the height of the pendant light using screws **B**, which are intended to apply pressure when connecting the cables.

To adjust the height of the electric cable, loosen screw **B1** until achieving the required effect.

C Upon establishing the required height, raise base **C** and fit it using screws **C1** provided for this purpose.

D Fit the ABS shade on the respective bracket by ‘**clicking**’ it into place.

E NB! Fit the shades in the order shown in the drawing. THE SHADES WITH THE SHORTEST CONNECTOR SHOULD ALWAYS BE FITTED FIRST.

Otherwise it will be impossible to assemble the device!!!

F

A Fixer la sous-base au plafond et effectuer le raccordement à l'aide des connexions rapides prévues à cet effet.

B Une fois la sous-base fixée, régler la hauteur de la suspension à l'aide des vis **B**, qui sont chargées d'exercer la pression nécessaire à la fixation des câbles.

Pour régler la hauteur du câble électrique, desserrer la vis **B1** jusqu'à la hauteur souhaitée.

C Une fois la hauteur souhaitée réglée, monter la base **C** et la fixer à l'aide des vis **C1** prévues à cet effet.

D Introduire l'écran en ABS sur le bras correspondant jusqu'à entendre « **clik** ».

E IMPORTANT ! Mettre les écrans en place dans l'ordre indiqué sur le schéma. TOUJOURS MONTER LES ÉCRANS DONT LA FIXATION EST LA PLUS COURTE EN PREMIER.

Dans le cas contraire, le montage de l'appareil ne sera pas possible !

DE

A Untersockel an der Decke befestigen und mit Hilfe der vorgesehenen Schnellanschlüsse anschließen.

B Nach Befestigung des Untersockels ist die Höhe der Hängelampe mit den Druckschrauben **B** zur Befestigung der Kabel einzustellen.

Zur Regelung der Höhe des Stromkabels ist die Schraube **B1** zu lösen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

C Nach Einstellung der gewünschten Höhe ist der Sockel **C** hochzuschieben und mit den zu diesem Zweck vorgesehenen Schrauben **C1** zu befestigen.

D ABS-Diffusor auf den entsprechenden Arm schieben, bis er hörbar **einrastet**.

E ACHTUNG!! Die Diffusoren sind in der in der Zeichnung angegebenen Reihenfolge anzubringen. ES SIND IMMER DIE DIFFUSOREN MIT DEM KÜRZEREN VERBINDUNGSTÜCK ZUERST ZU MONTIEREN.

Das Gerät kann nicht auf andere Weise montiert werden!

NL

A Bevestig de steun aan het plafond en maak de verbinding door middel van de daartoe ingerichte snelle verbindingen.

B Als de steun eenmaal is bevestigd, kan de hoogte van de hanglamp worden afgesteld met de schroeven **B**, die ertoe dienen om druk uit te oefenen voor het bevestigen van de kabels.

Om de hoogte van de elektriciteits snoer af te stellen, draai de schroef **B1** los totdat het gewenste effect bereikt wordt.

C Als de gewenste hoogte is ingesteld, doe de basis **C** dan omhoog en bevestig hem met behulp van de daartoe ingerichte schroeven **C1**.

D Monteer het ABS-scherm in de juiste arm totdat u een **klik** hoort, waarmee wordt aangegeven dat het vast zit.

E BELANGRIJK!! Plaats de schermen in de volgorde die aangegeven wordt op de tekening. DE SCHERMEN MET DE KORTSTE HAAK MOETEN WORDEN ALS EERSTE WORDEN GEMONTEERD.

Anders kan het apparaat niet gemonteerd worden!!!